



# 吸着パワーハンド

凹凸面用

## 取扱説明書

### 電源ランプ

電源オンの時に  
オレンジ色に点灯  
します。

### 吸着解放ボタン

吸着を解除したい時  
に押します。



### 吸着確認ランプ

十分に吸着した時  
に緑色に点灯  
します。

### 電源スイッチ

電源のオン/オフを  
切り替えます。

### 電源ジャック

電源コードを差し  
込みます。

## 使い方

- ①付属のACアダプターをコンセントに差し込んで、電源スイッチをONにします。
- ②吸着させたい面に、強めに押しつけます。
- ③吸着確認ランプが点灯したら作業できます。
- ④吸着を解除する際には、吸着解放ボタンを押してください。

仕様 電源 AC100V 0.6A  
サイズ 直径160mm 高さ145mm  
重量 約1.3kg

## 注意

- 電源はAC100V仕様です。使用中は電源コードが抜けないようご注意ください。
- 吸着確認ランプはあくまで目安としてお使いください。故障など、何らかの原因で、吸着していない時でも点灯する可能性があります。実際にしっかり吸着しているか確認してからご使用ください。
- 吸着シールの破れや本体の破損、故障など異常が発生した際はただちに使用をおやめください。思わぬ事故を招くおそれがあります。
- **使用した後は必ず付属の台に乗せて保管してください。**  
吸着シールは柔らかいため、吸着シールが直接面に触れたままの状態  
で保管しますと、くせがついて吸着が困難になる可能性があります。  
くせがついて吸着出来なくなったときは、使用せずしばらく放置し、  
吸着シールの形状が元に戻ってからご使用ください。



専用置き台

- 本品は試作品です。

株式会社 小川優機製作所  
神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町141  
TEL 045-332-2721  
FAX 045-336-3314  
E-mail info@ogawayuki.co.jp  
http://www.ogawayuki.co.jp